		_			
	本体付属品を確認してくだ さい E5383s-327 (保証書付き)		 3 Micro SIMカードのIC面を下 にして、Micro SIMカードス ロットに取り付ける ・切り欠きの方向にご注意ください。 ・ Micro SIMカードが正しく取り 付けられているかご確認ください。 	3 ACアダプタのプラグをコンセ ントに差し込む ACパダフタのプジ HUAWET-2を上にする UBBフタグ USB環路ケーブル	USB接続ケーブルで接続 通信する 本端末とパソコンをUSB接続ケー ブルで接続し、データの送受信を 行います。 Wi-Fi接続とUSBテザリングを同時 に利用することもできます。
E5383s-327 かんたんセットアップマニュアル	リアカバー USB接続ケーブル		4 カバーを①の方向に軽く押し 付けながら、②の方向にたりまか。	パソコンに接続して充電する 付属のUSB接続ケーブルを使って パソコンと接続すると、本端末を パソコンで充電できます。 ・本端末を初めてパソコンに接続した ときは、デバイスドライバのインス トーラーが自動的に起動します。デ	USB接続ケーブルで接続して使用 中でも、Wi-Fi対応機器を同時に 10台まで(公衆無線LAN利用時は 9台まで)接続できます。
	電池パック		 と音がするまで動かしてロックする Micro SIMカードを取り扱うときは、ICIC触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。また、無理に取り付けよう 	ハイストライハをインストールしな くても、充電は可能です。 ・本端末の初期設定では、USBテザリ ングが有効になっているため、パソ コンに接続すると自動的にインター ネットに接続され、パケット通信(課 金対象)が発生しますのでご注意く	 お知らせ ・本端末には最初からいくつかのAPN 設定が登録されており、対応するSIM
う問い合わせ先	ACアダプタ (保証書付き)		としたり、取り外そうとすると 故障や破損の原因となりますの でご注意ください。	 USB接続ケーブルの microUSBプラグを、本端末 の外部接続端子にUSBマーク を上にして水平に差し込む USB接続ケーブルのUSBプラ 	カードが挿入されている場合は電源投 入時に自動的に設定されますが、その 時の使用環境や電波状況によってまれ に自動設定ができない場合があります。 データ通信がうまくいかない場合は、 WEBブラウザで再設定してみてくださ い。設定方法につきましては、「取扱説 町書」の「各種設定(Webブラウザ)」
ールセンター 120-798-288【フリーダイヤル】 570-00-8288 議帯電話・PHSをご利用の場合(有料)】	 かんたんセットアップマニュアル ご利用にあたっての注意事項 無線LAN 初期設定シール 		5 電池パックのリサイクルマー クが印刷されている面を上に して、本端末の凸部分と電池 パックの凹部分を合わせ、①	 クを、ハシコンのUSBホート に接続する ・USBプラグの向き(表裏)を よく確かめ、水平に差し込んで ください。 	章の「プロバイダ設定」をご覧ください。 ・本端末の自動APN設定がお使いのSIM カードに対応していない場合は、SIM カードの提供元より提示されている APN設定情報、および『取扱説明書』 を参照し、APNを新規登録して下さい。
付時間:9:00~20:00 nail:Support.jp@huawei.com ームページ tp://consumer.huawei.com/jp	Micro SIMカードと電池 パックを取り付ける Micro SIMカードは電話番号などお 客様の情報が記録されているICカー ドのことで、本端末に取り付けない と、データ通信を利用できません。		の方向へ押し付けながら、② の方向へ押し込んで取り付け る		電源を入れる/切る 電源を入れる 電源キーを約2秒間
	Micro SIMカードの詳しい取り扱い については、Micro SIMカードの取 扱説明書をご覧ください。 ・本端末ではMicro SIMカードのみご 利用できます。 ・本端末専用の電池パック を使用して		 リアカバーの向きを確認して 本端末に合わせるように装着 	複数のパソコンやゲーム機などの Wi-Fi対応機器と接続できます。さらに、USB接続ケーブルでパソコンと接続してデータの送受信をできます。 ・本端末はIEEE802.11a/n/ac	
た元 華為技術日本株式会社 造元 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ' 5.11 (1版)	 リアカバーの凹部分に指先を かけ、リアカバーを①の方向 に持ち上げて取り外す ・指先を傷つけないようにご注意 ください。 ・本端末にACアダプタやUSB接 続ケーブルが接続されていると きは、先に取り外してください。 		し、以下イラスト内の〇部分 をしっかりと押しながらすき 間がないように取り付ける いたいように取り付ける	 (5GHz帯)、b/g/n(2.4GHz帯) の無線LAN規格に対応しており、 最大867Mbps(IEEE802.11ac 接続時)/ 最大54Mbps(IEEE802.11a/g 接続時)/ 最大54Mbps(IEEE802.11a/g 接続時)/ 最大11Mbps(IEEE802.11b接続 	 電源を切る 電源キーを約2秒間押し続ける [電源を切る]をタップ ・「再起動」をタップすると、本端末を再起動できます。
			充電する お買い上げ時、電池パックは十分 に充電されていません。はじめて お使いになるときは、必ず充電し てからお使いください。	時)のデータ通信ができます。 ・ インターネット接続では、受信最大 300Mbps/送信最大50Mbps (LTE CAT6) になります。 ※ 表示の数値は理論上の最大値であ り、実際のデータ転送速度ではあり ません。	画面の見かた ホーム画面の見かた <u>ull LTE ↓ 2015/09/11 午後 2:34</u> (***)2 55 6 ↓ 100% (■)
	2 Micro SIMカードスロットの カバーを①の方向にカチッと 音がするまで動かしてロック を解除し、②の方向に持ち上 げる ・カバーを動かしたり、持ち上げ たりするときに、指先を傷つけ		 ・電池パック単体では充電できません。必ず本端末に電池パックを取り付けた状態で充電してください。 ACアダプタで充電する 付属のACアダプタと、USB接続ケーブルを使って充電します。 	Wi-Fiで接続する 本端末とパソコンやゲーム機など のWi-Fi対応機器を接続し、データ の送受信を行います。 本端末はWi-Fi対応機器を同時に 10台まで(公衆無線LA N利用時は9台まで)接続できます。	network xxx 接続ガイド 公衆無線LAN SSID&PW 4GB/7GB - ③
	ないようにご注意ください。 Micro SIMカードスロット カバー		 USB接続ケーブルの microUSBプラグを、本端末 の外部接続端子にUSBマーク を上にして水平に差し込む USB接続ケーブルのUSBプラ グを、ACアダプタのUSBコ ネクタにUSBマークを上にし て水平に差し込む 		((い))9 5G 入 100% network xxx 100% 1
1	2		3	4	5

お問い合わせ

コールセンター 0120-798-288 0570-00-8288 【携帯電話・PHSを 受付時間:9:0C Email : Support ホームページ http://consume



販売元 華為技術日本株式 製造元 HUAWEI TECH 15.11(1版)



 ステータスバー 電波の強度や電池パックの充電 状態など、本端末の状態が表示
されます。 2 機能アイコン タップすると、それぞれの機能 を呼び出します
 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
データ通信量が表示されます。 ④ 現在接続しているネットワーク 名
タッチパネルをご使用になる 前に
本端末は静電気を使って指の動作 を感知することで、タッチパネル を操作する仕様となっています。 ・タッチパネルは指で軽く触れるよう に設計されています。指で強く押し たり、先が尖ったもの(爪/ボール
 ヘノ/ビノなど)を押し付けたりしないでください。 ・次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
 三くたこし。 - 手袋をしたままでの操作 - 爪の先での操作 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼って の操作 タップ
頁目やアイコンに軽く触れて指を離し ます。
Y The
フリック タッチパネルを指ですばやくはらうよ うに操作します。
スライド(スワイプ) タッチパネルに軽く触れたまま、目的 D方向になぞります。
A Contraction of the contraction
ドラッグ アイコンなどに軽く触れたまま、目的 の位置までなぞります。
· Cor

6

Windowsパソコンを接 続する ここでは、Windows 8.1と Windows 7で、WPS機能のプッ シュボタン方式を利用して接続す る方法を説明します。Windows Vistaを使用する場合は、一部の操 作および画面が異なります。詳し くは、お使いのパソコンの取扱説 明書などをご覧ください。 ・WPS機能を利用するには、本端末の セキュリティ方式(暗号化方式)を 「WPA2-PSK(AES)」または「WPA/ WPA2-PSK(AES+TKIP)」に設定 する必要があります。また、SSIDブ ロードキャストが「有効」になって いる必要があります。詳しくは、『取 扱説明書』の「各種設定(Webブラ ウザ)」をご覧ください。 Windows 8.1/8 Ⅰ 本端末のホーム画面で「メ ニュー」→「WPS」をタップ 2 本端末の「WPS」ボタンをタッ 3 パソコンのWi-Fi機能をオンに する 4 デスクトップ画面右上をマウ スでポイントし、チャームで 🔆 (設定)をクリック 5 📶 (利用可能)をクリック 6 本端末の「SSID」を選択し、「自 動的に接続する」にチェック マークを付けて「接続」をク リック € ネットワーク 機内モート オフ HUAWEI-XXXX ✔ 自動的に接続する 接続(<u>C</u>) 「SSID」は、付属の無線LAN初期 設定シールに記載されていま ・パソコンの共有についてのメッ セージが表示される場合があり ます。パソコンの共有について は、Windowsのヘルプを参照し てください。 ・セットアップの完了まで約2分 かかることがあります。 本端末のタッチパネルに「成功し ました」と表示されたら設定完了 です。 •本端末のタッチパネルに「失敗 しました」と表示された場合は、 手順7に進んでください。 7 パスワード(セキュリティ キー)を入力し、「次へ」をク リック € ネットワーク HUAWEI-XXXX ネットワーク セキュリティ キーを入力してくださ ••••• ● ルーターのボタンを も接続できます。 次へ(N) キャンセル

7





11

てください。



(((●)))0 2.4G 🜵

お知らせ • [Huawei HiLink] 以外のアプリで本 端末のQRコードを読み取っても、自 動で接続できません。必ず「Huawei HiLink | アプリをお使いください。 • QRコードを読み取っても自動で本端末 と接続できないときは、「Android搭載 端末を接続する」の「アクセスポイン トを検索して接続する場合(手動接続)」 (→P.11)をご覧になり、接続してく ださい。 iPhone / iPod touch /iPadを接続する ここでは、iPhone/iPod touch /iPad (iOS 8) を使用した場合 を例にして説明します。 ・手順で使用している画面例は、 すべてiPhoneのものです。 ▲▲端末のホーム画面で「接続 ガイド」→「次へ」→「手動 入力」をタップ ・ホーム画面に「接続ガイド」が 表示されていない場合は、「メ ニュー」→「接続ガイド」→「次 へ」→「手動入力」をタップし てください。 本端末の「SSID」と「パスワード」 (セキュリティキー) が表示され ます。 III LTE I↑ 2015/09/11 午後 2:34 (((•)))0 2.4G 🜵 100% network xxx \mathfrak{D} 接続ガイド 公衆無線LAN SSID&PW 2 iPhone / iPod touch / iPad のホーム画面から「設定」→ 「Wi-Fi」をタップ 3 「Wi-Fi」をオンにする く設定 Wi-Fi Wi-Fi 4 一覧画面から本端末の[SSID] が表示されている項目をタッ < 設定 Wi-Fi Wi-Fi **×ットワークを選択** HUAWEI-XXXX XXXXXXXXXXX A 🕿 🕧 XXXXXXXXXXX 🔒 🔶 (i XXXXXXXXXXX A 🗟 (i 5 本パスワード(セキュリティ キー)を正しく入力し、「Join」 をタップ パスワード ••••••• QWERTYUIOF ASDFGHJKL ↔ Z X C V B N M ⊗ .?123 space 13

画面左上にWi-Fiの電波アイコン が表示され、SSIDにチェックア イコンが表示されたら設定完了で す。 故障かな?と思ったら ● 本端末の電源が入らない ・電池パックが正しく取り付けら れているかどうかをご確認くだ ・電池切れになっている場合に は、充電してください。 ● 充電ができない ・電池パックが正しく取り付けら れているかどうかをご確認くだ さい •ACアダプタ(別売)をご使用 の場合、ACアダプタのUSBコ ネクタとUSB接続ケーブルとが しっかりと接続されているかを ご確認ください。 ● 操作中・充電中に熱くなる ・操作中や充電中、本端末や電池 パック、アダプタが温かくなる ことがありますが、動作上問題 ありませんので、そのままご使 用ください。 Micro SIMカードが認識さ れない • Micro SIMカードが正しい向き で挿入されているかをご確認く ださい。 Wi-Fi対応機器を接続できな 5 ・本端末とWi-Fi対応機器のWi-Fi 機能がオンになっていることを 確認してください。 ・正しいパスワード(セキュリ) ティキー)を入力しているか、 確認してください。パスワード (セキュリティキー) は本端末 のホーム画面で「メニュー 「端末情報」→ [SSID&PW] とタップすると、本端末のタッ チパネルに表示されます。また、 暗号化方式にWPAまたは WPA2を設定している場合は、 お 使 い のWi-Fi対 応 機 器 が WPA/WPA2の暗号化方式に対 応しているか、お使いのWi-Fi 対応機器の取扱説明書でご確認 ください。 •ネットワークスリープがオフに なっていることを確認してくだ さい。本端末のホーム画面で「メ ュー」→「エコモード」をタッ プすると、ネットワークスリー プの設定ができます。 インターネットに接続できな ・サービスエリア内で電波が届い ていることを確認してください。また、時間帯によって接続 先が混雑している可能性もあり ますので、時間をおいて再度接 続してください。 ● 通信がすぐに切れる、通信速 度が遅く感じる ・電波状態が良くない場合があり ます。電波状態が良い場所に移動してください。

 回線の状態が良くない場合があ ります。時間をおいて再度試し てください。

14